

## 【臼・杵の取り扱い説明書】

注意！ 乾燥する場所や直射日光のあたる場所には絶対に放置しないで下さい。自然木の為、割れが発生します。

始めて臼を使用する時は、前の臼からお湯を何度か入れ替えて木の渋を出すようにして下さい。（熱めのお湯で1時間以上を2～3回以上）色がなかなか取れない時がありますが、そのまま使用してもおもちにはほとんど付きません。

杵は1時間位前より先端を水につけて使用して下さい。

### 1. ご使用になる前

臼の内側に付着している汚れなどをお湯または水などでよく洗い流してからご使用ください。（洗剤使用可）

### 2. 保存方法

自然木ですので保存の仕方により割れが生じます。

①ご使用後よく洗い流してから、横、又はさかさにして陰干しします。

②保存場所は物置など日陰の風通しの無い場所に

布（毛布・タオルケット等）で包み空気の侵入を防いで臼をさかさにし、枕木をして保存します。

※保存環境により表面にカビが発生する場合がありますがご使用になる前に1の方法でカビをよく落としてご使用下さい。

### 3. ひび割れが生じた場合

①小さい割れの場合は、少し長い時間お湯を入れて浸しておくで使用可能です。

②大きな割れの場合は割れ大きさに合わせて木片を削り木工用ボンドを塗り、打ち込んでから接着後サンドペーパーなどで仕上げます。